

滚码设置注意事项

在滚码设置完成后需要勾选“**打开**”一栏，才可以顺利烧录滚码，若未点击打开，则默认滚码不烧录。

滚码设置打开后，上位机软件内信息栏会提示滚码已打开。

芯片选择

打开文件

滚码设置

测试选项

烧录选项

下载

烧录

读芯片

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00
00010	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00
00020	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00
00030	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00
00040	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00
00050	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00

滚动地址(十六进制)

地址数目: 4

Rom起始地址(十六进制): 00000010

起始值(十六进制): 00000001

结束值(十六进制): 000000FF

步进值(十进制): 0

地址递增方式

☒ 递增 ☐ 递减 ☐ 不变

☒ 打开

确定

信息

开启状态: 开启

滚动方式: 递增

步进(十进制): 1

起始ROM地址(十六进制): 10

滚动码起始值(十六进制): 00000001

滚动码结束值(十六进制): 000000FF

滚码起始地址不可大于程序最大地址

必须保证此处勾选，再点确定

提示滚码为开启状态

注： 1.滚码地址数目也需设置；

2.HS26F2728S 系列滚码地址大于程序最大地址仍可正常烧录，该系列为特例。